

Anleitung

Beckenrandsteine Verlegeanleitung

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause trend pool entschieden haben. Neben dem bereits erworbenen Artikel, umfasst das Portfolio noch viele weitere Schwimmbadprodukte. Angefangen bei Stahlwandbecken und Styroporbecken, über Filtertechnik und Kunststoffeinbauteile, Duschanlagen mit Sicherheitsglas bis hin zum kleinen Klebe-Fitting. Also alles, um Ihre eigene private Pool Oase zu verwirklichen, bzw. zu erweitern.

Damit Sie sich ein genaues Bild unserer Produktpalette machen können, fordern Sie einfach den aktuellen trend pool Katalog bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf der Internetseite www.trend-pool.de.

Bevor Sie jedoch mit der Montage des Artikels beginnen, sollten Sie diese Anleitung aufmerksam lesen und die enthaltenen Anweisungen befolgen.

Vollständigkeit des Lieferumfangs

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der benötigten Teile anhand der Stückliste. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Weitergehende Hinweise oder Beratung über Filter, Wasserpflge und Zubehör erhalten Sie durch Ihren Händler. Bei Ersatzteil-Bestellungen wenden Sie sich ebenfalls an Ihren Händler. Bitte geben Sie das Einkaufsdatum und die genaue Artikelbezeichnung an, damit eine reibungslose Ersatzteillieferung gewährleistet ist. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor.

Beckenrandsteine

Eine genauere Produktbeschreibung finden Sie im aktuellen trend pool Katalog. Sollte Ihnen dieser nicht vorliegen, fragen Sie ihn bitte bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf der Internetseite www.trend-pool.de.



Wichtige Hinweise

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verlegung beginnen, und überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung. Prüfen Sie bitte auch jeden Stein auf eventuelle Transportschäden. Die Lieferung besteht nur aus den Beckenrandsteinen, Fugen- und Klebemörtel bzw. Befestigungsmaterial muss ggf. separat bestellt werden. Bei Abweichungen oder Transportschäden wenden Sie sich bitte, unter Angabe der entsprechenden Artikel-Nr., an Ihren Fachhändler. Gibt die Ware bei Anlieferung Anlass zur Bemängelung, so muss dies unmittelbar auf den Frachtpapieren vermerkt werden und vor der Verlegung (Verarbeitung) angezeigt werden. Bei den Beckenrandsteinen von TREND POOL handelt es sich um natursteinveredelte Produkte aus speziellem Marmorgranulat und weißem Zement. Die Herstellung dieser Steine erfolgt größtenteils maschinell. Trotzdem sind geringfügige Maßschwankungen (± 6 mm) bzw. Ungleichheiten in der Farbe oder Oberfläche (insbesondere kleine Löcher (Luft einschüsse)) produktionsbedingt nicht auszuschließen. Diese Abweichungen stellen jedoch keinen Mangel bzw. Anspruch auf Ersatzlieferung dar.

Verlegung

Der Untergrund muss setzungsfrei und eben sein. Legen Sie die Beckenrandsteine zuerst um den gesamten Pool probeweise lose aus. In den meisten Fällen müssen einige Steine des Sets bauseits angepasst werden. Am einfachsten erfolgt dies mit einem Winkelschleifer (Diamant- oder Steinscheibe), evtl. vorhandene Grate können damit ebenfalls problemlos abgeschliffen werden. Die anschließende Festverlegung der Beckenrandsteine kann in einem frostbeständigem Mörtelbett (Dünn- oder Mittelbett) bzw. auf einer glatten und ebenen Betonfläche mittels frostbeständigem, dauerelastischem Silikon, Montagekleber oder speziellem Fliesenkleber für den Außenbereich erfolgen. Beachten Sie dabei, dass die Steine mit ihrer gesamten Fläche aufliegen und nicht wackeln. Nur durch die Verwendung von Silikon lassen sich die Steine später ohne Zerstörung wieder lösen. Das Ausfüllen der Fugen zwischen den Steinen erfolgt mit frostbeständigem, dauerelastischem, wasserabweisendem Fugendichtstoff (UV-, Ozon- und Chemikalienbeständig) bzw. mit säurefestem Sanitärsilikon. Evtl. beauftragen Sie mit der Verlegung der Beckenrandsteine einen Fachmann (Steinmetz oder Fliesenleger).

Reinigung

Prüfen Sie bitte regelmäßig die Oberfläche der Steine auf Verunreinigungen. Besonders Vogelkot hinterlässt schon nach sehr kurzer Zeit schwer zu entfernende Flecken. Auftretende Verschmutzungen an der Oberfläche reinigen Sie am besten mit im Handel erhältlichem farblosem Scheuersand, etwas hartnäckige Flecken beseitigen Sie mit Schleifpapier mittlerer Körnung.

Anleitung

Beckenrandsteine Verlegeanleitung

Achtung

Keinesfalls die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger vornehmen, da dadurch eine Zerstörung der Oberfläche hervorgerufen werden kann.

Querschnitt

1. Dauerplastische Fuge (Silikon)
2. Handlauf (Clever-Change)
3. Folie mit Einhänge- oder Keilbiese
4. Seitenwandisolierung oder Vlies
5. Stahlwand
6. Hartschaumplatte
7. Beckenrandstein
8. Lösbar: Silikon (5 bis 8 mm)
Fest: Mörtelbett u. / o. Fliesenkleber oder Montagekleber (min. 20 bis 22 mm, damit der Handlauf ggf. abgenommen werden kann)
9. Mörtelbett / Magerbeton (Glattstrich)
10. Magerbetonhinterfüllung
11. Anschlussplatte
12. Mörtelbett oder Magerbetonhinterfüllung für Anschlussplatte
13. Erdreich bzw. Unterbau (verdichtet)

